

Modul pro přístupový systém I-DOOR

Jednoduché řešení přístupu do budov, kanceláří, výtahů. Systém zobrazuje přehled průchodů jednotlivých osob. Umožňuje prostřednictvím webové aplikace můžete sledovat průchody, nastavovat přístupové skupiny, zadávat nové osoby a čipy. V systému je možné spravovat několik lokalit naráz. Jde tedy o vhodné řešení i pro bytová družstva a další podobné organizace. Webovou aplikaci je možné samozřejmě ovládat i prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu. Pro čtení průchodů jsou využívány v převážné míře wifi čtečky, možností jsou ale také standardní čtečky řízené řídicí jednotkou.

Přístupy

Domovská stránka Průchody Osoby Snímače Skupiny Čipy Nastavení

Lokalita Sídlo Z-Ware Jihlava

Zobrazení průchodů

Zeleně jsou označené průchody, které byly povoleny, červeně průchody které povoleny nebyly.

Průchody

Domovská stránka Průchody Osoby Snímače Skupiny Čipy Nastavení

Od 01.04.2021 Do 18.05.2021 Vybrat Export

Datum a čas	Snímač	Osoba	Popis osoby	Čip	Popis čipu	Stav
26.04.2021 11:47:21	Vstup do kanceláře 01	Globální admin		12EABAE5		✓
26.04.2021 11:47:19	Vstup do kanceláře 01	Globální admin		12EABAE5		✓
26.04.2021 11:47:18	Vstup do kanceláře 01	Globální admin		12EABAE5		✓
26.04.2021 09:16:01	Vstup do kanceláře 01	Globální admin		12EABAE5		✓
26.04.2021 09:16:00	Vstup do kanceláře 01	Globální admin		12EABAE5		✓
26.04.2021 09:15:58	Vstup do kanceláře 01	Globální admin		12EABAE5		✓
26.04.2021 09:14:47	Vstup do kanceláře 01	Globální admin		12EABAE5		✓
26.04.2021 09:14:43	Vstup do kanceláře 01	Globální admin		12EABAE5		✓
26.04.2021 09:14:41	Vstup do kanceláře 01	Globální admin		12EABAE5		✓
26.04.2021 09:14:39	Vstup do kanceláře 01	Globální admin		12EABAE5		✓
26.04.2021 09:14:37	Vstup do kanceláře 01	Globální admin		12EABAE5		✓
26.04.2021 09:07:43	Zadní vchod			0C5C05A5		✗
26.04.2021 09:07:41	Zadní vchod			0C5C05A5		✗
26.04.2021 09:05:16	Vstup do kanceláře 01			0C5C05A5		✗
26.04.2021 09:05:14	Vstup do kanceláře 01			0C5C05A5		✗

řádků/str. 30 1 / 1

Evidence osob v systému

Ke každé osobě je možné zadat několik čipů. Tedy pod jednou osobou se do daných dveří může dostat více osob - např. členů domácnosti, pokud jde o bytový dům.

Osoby

Domovská stránka Průchody ▾ Osoby Snímače Skupiny Čipy Nastavení ▾

+

▲ Příjmení a jméno	Přihlášení	Popis	Skupina	Počet čipů	Aktivní	Povoleno přihlášení	Počítat průchody	Čipy
Dráždil Zdeněk			Všude	3	ano	ano	ano	+ AABBCCDD AABBCC02 010990D491
Globální admin 	zw			2	ano	ano	ne	+ EEAABBCD 12EABAE5

Přístupové skupiny

Přístupové skupiny je možné ovlivnit zatím pouze přístupem k určitému snímači. V současné době zatím není možné tvořit časová okna, ve kterých má osoba přístup přes konkrétní snímač.

Skupiny

Domovská stránka

Průchody ▾

Osoby

Snímače

Skupiny

Čipy

Nastavení ▾

+

Popis	Počet osob	Stav	Snímače
Jen vstup do budovy	0	aktivní	Hlavní vchod Zadní vchod
Jen vstup do kanceláří	1	aktivní	Vstup do kanceláře 01 Vstup do kanceláře 02
Všude	5	aktivní	Hlavní vchod Vstup do kanceláře 01 Vstup do kanceláře 02 Zadní vchod

Nastavení

V nastavení je možné nastavovat jednotlivé lokality, importovat údaje i konfigurovat systém a provádět kontrolu databáze. Nastavení je přístupné pouze pro uživatele, který má úroveň oprávnění globálního správce.

Přístupy

[Domovská stránka](#)[Průchody ▾](#)[Osoby](#)[Snímače](#)[Skupiny](#)[Čipy](#)[Nastavení ▾](#)**Lokalita**

Lokalita

Konfigurace

Import údajů

Kontrola databáze

