

Modul pro přístupový systém I-DOOR21

Jednoduché řešení přístupu do budov, kanceláří, výtahů. Systém zobrazuje přehled průchodů jednotlivých osob. Umožňuje prostřednictvím webové aplikace můžete sledovat průchody, nastavovat přístupové skupiny, zadávat nové osoby a čipy. V systému je možné spravovat několik lokalit naráz. Jde tedy o vhodné řešení i pro bytová družstva a další podobné organizace. Webovou aplikaci je možné samozřejmě ovládat i prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu. Pro čtení průchodů jsou využívány v převážné míře wifi čtečky, možností jsou ale také standardní čtečky řízené řídicí jednotkou.

Přístupy

Domovská stránka Průchody ▾ Osoby Snímače Skupiny Čipy Nastavení ▾

Lokalita

Zobrazení průchodů

Zeleně jsou označené průchody, které byly povoleny, červeně průchody které povoleny nebyly.

Průchody

Domovská stránka Průchody ▾ Osoby Snímače Skupiny Čipy Nastavení ▾

Od Do


Datum a čas	Snímač	Osoba	Popis osoby	Čip	Popis čipu	Stav
26.04.2021 11:47:21	Vstup do kanceláře 01	Globální admin		12EABAE5 +		✓
26.04.2021 11:47:19	Vstup do kanceláře 01	Globální admin		12EABAE5 +		✓
26.04.2021 11:47:18	Vstup do kanceláře 01	Globální admin		12EABAE5 +		✓
26.04.2021 09:16:01	Vstup do kanceláře 01	Globální admin		12EABAE5 +		✓
26.04.2021 09:16:00	Vstup do kanceláře 01	Globální admin		12EABAE5 +		✓
26.04.2021 09:15:58	Vstup do kanceláře 01	Globální admin		12EABAE5 +		✓
26.04.2021 09:14:47	Vstup do kanceláře 01	Globální admin		12EABAE5 +		✓
26.04.2021 09:14:43	Vstup do kanceláře 01	Globální admin		12EABAE5 +		✓
26.04.2021 09:14:41	Vstup do kanceláře 01	Globální admin		12EABAE5 +		✓
26.04.2021 09:14:39	Vstup do kanceláře 01	Globální admin		12EABAE5 +		✓
26.04.2021 09:14:37	Vstup do kanceláře 01	Globální admin		12EABAE5 +		✓
26.04.2021 09:07:43	Zadní vchod			0C5C05A5 +		✗
26.04.2021 09:07:41	Zadní vchod			0C5C05A5 +		✗
26.04.2021 09:05:16	Vstup do kanceláře 01			0C5C05A5 +		✗
26.04.2021 09:05:14	Vstup do kanceláře 01			0C5C05A5 +		✗

řádků/str. 1 / 1

Evidence osob v systému

Ke každé osobě je možné zadat několik čipů. Tedy pod jednou osobou se do daných dveří může dostat více osob - např. členů domácnosti, pokud jde o bytový dům.

Osoby

Domovská stránka Průchody ▾ Osoby Snímače Skupiny Čipy Nastavení ▾									
▲ Příjmení a jméno	Přihlášení	Popis	Skupina	Počet čipů	Aktivní	Povoleno přihlášení	Počítat průchody	Čipy	
Dráždil Zdeněk			Všude	3	ano	ano	ano	+	AABBCCDD AABBCC02 010990D491
Globální admin 	zw			2	ano	ano	ne	+	EEAABBCD 12EABAE5

Přístupové skupiny

Přístupové skupiny je možné ovlivnit zatím pouze přístupem k určitému snímači. V současné době zatím není možné tvořit časová okna, ve kterých má osoba přístup přes konkrétní snímač.

Skupiny

Domovská stránka Průchody ▾ Osoby Snímače Skupiny Čipy Nastavení ▾									
Popis	Počet osob	Stav	Snímače						
Jen vstup do budovy	0	aktivní	 Hlavní vchod						
			 Zadní vchod						
Jen vstup do kanceláří	1	aktivní	 Vstup do kanceláře 01						
			 Vstup do kanceláře 02						
Všude	5	aktivní	 Hlavní vchod						
			 Vstup do kanceláře 01						
			 Vstup do kanceláře 02						
			 Zadní vchod						

Nastavení

V nastavení je možné nastavovat jednotlivé lokality, importovat údaje i konfigurovat systém a provádět kontrolu databáze. Nastavení je přístupné pouze pro uživatele, který má úroveň oprávnění globálního správce.

Přístupy

[Domovská stránka](#)[Průchody ▾](#)[Osoby](#)[Snímače](#)[Skupiny](#)[Čipy](#)[Nastavení ▾](#)[Lokalita](#) [Lokalita](#)[Konfigurace](#)[Import údajů](#)[Kontrola databáze](#)

